

iCare

Manual de instrucciones de Balanza Electrónica de Cocina

TM-801

Especificaciones

- Multi-función para peso, leche, agua.
- Capacidad máxima: 5 kg.
- División: 1g.
- Unidad: g / ml.
- Baja batería / Indicador de sobrecarga.
- Alimentación: 1×CR2032 Batería de Litio.

Display & Tecla de Función

- Cambio de MODO: Presione "Modo" más de 3 segundos. La unidad actual comienza a parpadear. Mientras parpadea presione "Modo" para cambiar la unidad.
-  ON/OFF botón.
- Función de TARA: presione "Tara", "T" en el display comienza a parpadear. Cuando el parpadeo termina la Tara está completa.

Operación de la balanza

- Retire la lámina de aislamiento. Inserte la batería de litio. Asegúrese de que la batería esté completamente presionada en su ranura. También asegúrese de que el lado + de la batería esté hacia afuera.
- Presione la tecla  (ON) una vez para llegar al estado de peso.
- Coloque el artículo en el recipiente (tazón) y luego presione la tecla "Tara" (Tara) para eliminar el peso del recipiente (tazón) y mostrar el peso de los alimentos.
- Presione la tecla "Modo" para cambiar g / ml.

Notas de uso:

- Cuando la pantalla muestra "Err" significa que la báscula está sobrecargada.
- Cuando la pantalla muestra "Lo" significa que la batería está baja.
- No use un paño húmedo para limpiar la báscula.
- No sobrecargue la báscula.

GARANTÍA DE PRODUCTO

Garantizamos este producto por el término de 12 meses contra todo defecto de fabricación o en los materiales empleados.

Fecha:...../...../.....

Casa Vendedora:.....

Sello y Firma:.....

El fabricante no se responsabiliza por eventuales daños producidos por el uso incorrecto de este producto, ni tampoco por roturas ni maltratos o intervención en reparaciones de personas ajenas a nuestra empresa.

Servicio Técnico Oficial

Av. Fernández de la Cruz 1872 (1437) C.A.B.A.

Tel.: (011) 4919-8048 / 4919-4355

lab@laboratoriosalvear.com

www.laboratoriosalvear.com

IMPORTA Y GARANTIZA

